


E350A 接线端子说明：



E350端子图

GND: 接地线; +12V: 接12V输入电源; 可用来替代标配电源适配器;
NO、COM: 继电器输出, 可以外接门禁电源, 如果门禁电源控制常闭锁, 需要连接NO、COM;
SPK1、SPK2: 外接音频出出设备, 不分正负极;